

forward

Platí pro všechny typy PICAXE kromě 08, 08M, 08M2

Forward je pseudopříkaz, používaný pro snadné programování dvoukolových diferencially řízených robotů.

Syntaxe:

FORWARD motor

Motor – je jméno motoru: A, nebo B

Popis:

Příkaz nastaví pro motor A: high B.4; low B.5, pro motor B: high B.6; low B.7.

Související příkazy:

- backward
- halt

Příklad:

Demonstrace příkazů pro motor.

main:

```
forward A ; motor A vpřed  
wait 5 ; čekej 5 s  
backward A ; motor A zpět  
wait 5 ; čekej 5 s  
halt A ; motor A stop  
wait 5 ; čekej 5 s  
goto main ; zpět na „main“
```