

input

Platí pro PICAXE 08, 08M, 08M2, 14M2, 18M2, 20M2, 20X2, 28X2, 40X2

Syntaxe:

INPUT pin, pin, pin ...

Pin – konstanta, označující I/O kontakt

Popis:

Přepne programovatelné piny na vstup.

Pevně nastavené piny nejsou tímto příkazem ovlivněny.

Jsou to:

08, 08M, 08M2	C.0 = pevný výstup C.3 = pevný vstup
14M2	B.0 = pevný výstup C.3 = pevný vstup
18M2	C.3 = pevný výstup C.4, C.5 = pevný vstup
20M2, 20X2	A.0 = pevný výstup C.6 = pevný vstup
28X2, 40X2	A.4 = pevný výstup

Související příkazy:

- inputtype
- pullup
- output
- reverse

Příklad:

```
main:
```

```
input B.1 ; nastaví pin jako vstupní  
reverse B.1 ; nastaví pin jako výstupní  
reverse B.1 ; nastaví pin jako vstupní  
output B.1 ; nastaví pin jako výstupní
```