

readdac

Platí pro PICAXE 08M2, 14M2, 18M2, 20M2

Syntaxe:

READDAC variable

Variable – proměnná datového typu byte, do níž je uložena hodnota napětí na DAC

Popis:

Přečte hodnotu napětí na pinu DAC (Digital to Analog Converter) a uloží ji do proměnné. Musí následovat až po příkazech dacsetup a daclevel.

Související příkazy:

- readdac10
- daclevel
- dacsetup

Příklad:

```
main:
readdac b1      ; načti napětí z DAC do b1
debug          ; odešli do PC
goto main      ; zpět na „main“
```