

# readdac10

---

Platí pro PICAXE 08M2, 14M2, 18M2, 20M2

## Syntaxe:

### **READDAC10 wordvariable**

**Wordvariable** - proměnná datového typu word, do níž je uložena hodnota napětí na DAC

## Popis:

Načte napětí na pinu DAC v desetibitovém rozlišení a hodnotu uloží do proměnné datového typu word.

Příkazu musí předcházet příkazy dacsetup a daclevel.

## Související příkazy:

- readdac
- daclevel
- dacsetup

## Příklad:

main:

```
readdac10 w1      ; načti velikost napětí z DAC a ulož do w1
debug             ; odešli do PC
goto main         ; zpět na „main“
```