

high

Platí pro všechny typy PICAXE

Syntaxe:

HIGH pin {, pin, pin ...}

Pin – konstanta, označující I/O kontakt

Popis:

Nastaví pin na vysokou úroveň (log. 1). Současně nastaví pin jako výstupní.

Související příkazy:

- low
- toggle
- switch

Příklad:

Blikání LED diody s periodou 10 s.

main:

```
high B.1          ; nastav pin B.1 na vysokou úroveň
pause 5000        ; čekej 5 s
low B.1           ; nastav pin B.1 na nízkou úroveň
pause 5000        ; čekej 5 s
goto main         ; zpět na „main“
```