

infraout

Platí pro PICAXE 08M, 08M2, 14M, 14M2, 18M, 18M2, 20M, 20M2

Příkaz je zastaralý, použijte příkaz irout.

Syntaxe:

INFRAOUT device, data

Device – konstanta nebo proměnná, určující identifikační číslo přijímače (ID 1 až 31)

Data – sedmibitová konstanta nebo proměnná, která je vysílána (0 až 127)

Popis:

Vyše data na pin C.0. Signál je modulovaný nosnou frekvencí 38 kHz, v protokolu Sony SIRC. Signál je možné vyslat pomocí IR LED.

Více informací u příkazu irout.

Příkaz pracuje správně pouze při frekvenci procesoru 4 MHz.

Související příkazy:

- irin
- irout
- infrain
- infrain2

Příklad:

Vyslání signálu „tlačítko 6“, pro TV Sony.

```
for b1 = 1 to 10 ;signál se vyšle 10 krát
  infraout 1,5
  pause 45
next b1
```