

low

Platí pro všechny typy PICAXE

Syntaxe:

LOW pin {, pin, pin ...}

Pin – konstanta, označující I/O kontakt

Popis:

Nastaví pin na nízkou úroveň (log.0). Současně nastaví pin jako výstupní.

Související příkazy:

- high
- toggle
- switch

Příklad:

Blikání LED diody s periodou 10 s.

main:

```
high B.1          ; nastav pin B.1 na vysokou úroveň
pause 5000        ; čekej 5 s
low B.1           ; nastav pin B.1 na nízkou úroveň
pause 5000        ; čekej 5 s
goto main         ; zpět na „main“
```